



NÁVOD K POUŽITÍ

FAST NORMAL W



FAST NORMAL W se používá pro lepení desek z minerální vlny na různé stavební podklady, tj. beton, tvárnice, cihla, cementové a vápenocementové omítky apod. Je určen pro vnější i vnitřní použití.

.POUŽITÍ

Podklad musí být rovný, pevný, suchý, zbavený nečistot snižujících přilnavost lepícího tmelu, (prachu, vápna, mastnoty, zbytků starých odpadávajících malířských nátěrů). Pro dosažení zvýšené přilnavosti a čistého povrchu bez prachu, je nutné povrch vždy penetrovat přípravkem FAST GRUNT U nebo FAST GRUNT G.

Celý obsah balení pomalu vsypeme do nádoby s cca 5,5 litry čisté vody a důkladně promícháme do vzniku jednotné konzistenční hmoty (použijeme míchadlo s nízkými otáčkami). Takto připravenou hmotu necháme cca 10 minut odstát a opětovně důkladně promícháme. **Nedoléváme vodu!** Během práce je nutné tmel každých 30 minut promíchat. V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu je takto připravenou hmotu možné použít po dobu 2,5 - 3 hodin.

Lepení desek z minerální vlny můžeme provést dvěma způsoby:

Pokud zateplujeme rovné povrchy s omítkou, nanese tenkou vrstvu lepícího tmelu na izolační desku pomocí ocelového zubatého hladítka (se zuby o rozměru 8 - 10 mm). Pokud stěna nemá omítku, je třeba nanést tmel na izolační desku metodou „obvodu a bodů“ tzn. pomocí zednické lžice nanese lepící tmel po obvodu desky v šířce 3 - 4 cm a na střední část desky nanese terče v počtu 3 - 8 ks (velikost terčů závisí na jejich počtu). Vrstva lepícího tmelu musí pokrývat minimálně 40% plochy desky. Tmel nanesený po obvodu desky musí být natolik vzdálený od hrany, aby po dotlačení desky k podkladu nebyl vytlačen za její obrys. V případě použití uspořádaných desek z minerální vlny (lamel) nanese vždy tenkou vrstvu po celé ploše desky. Desky se lepí těsně vedle sebe od soklové lišty směrem výše s dodržением střídavého uložení svislých spár. Pokud je nutné dodatečně zabezpečit desky pomocí kotvicích hmoždinek, provádíme kotvení nejdříve po 3 dnech od přilepení desek k podkladu. Jejich množství, druh a způsob umístění musí určit projektant danému systému zateplení. Minimální počet hmoždinek je 4ks/m².

Lepící tmel nanášejte na desky vždy ve dvou etapách. V první etapě nejdříve naneste tenkou vrstvu lepícího tmelu na celý povrch desky (v případě omítnutých podkladů) nebo po obvodu desky a pod budoucí maltové terče (v případě neomítnutých podkladů). Následně, po částečném zatvrdnutí, naneste na takto připravená místa vrstvu lepícího tmelu. Během prací dbejte na správné klimatické podmínky tzn. chraňte pracovní plochu před silným slunečním zářením, deštěm a vysokou vlhkostí vzduchu.

SPOTŘEBA

Lepení desek z minerální vlny – cca 5,0 kg suché hmoty na 1 m².

1